
ファイルがありません

メディア設定メニューの"動画スロット選択"や[@TREX[OSDQ:3030CTnqflgmbby:3030STcxdiyyur]静止画スロット選択]を変更し、もう一方のメディアに記録されていないか確かめてください。

"動画スロット選択" (P. 0)

"静止画スロット選択" (P. 0)