

---

## 現在記録できません

動画の撮影をいったん停止してから、静止画を撮影してください。

(動画の撮影中にSDカードを抜き差しすると、

静止画を撮影できません。)

メニューの「動画画質」を「エコノミー」以外にしてください。(「エコノミー」では静止画の同時撮影ができません。)

"動画画質" (P. 0 )