

本体設定メニュー

操作音など、本体に関する設定ができます。

設定	内容
デモモード	本機の機能をダイジェストでご覧になることができます。 "デモモード" (P. 0)
オートパワーオフ	電源の切り忘れ防止のために設定します。 "オートパワーオフ" (P. 0)
操作音	操作音を鳴らすかどうか設定します。 "操作音" (P. 0)
録画ボタン	画面に REC ボタンを表示し、START/STOP ボタンの代わりに使うことができます。 "録画ボタン" (P. 0)
高速起動	高速起動を使えば、画面を閉じてから 5 分間、消費電力が撮影時の約 1/3 になります。 "高速起動" (P. 0)
ファームウェア更新	本機の機能を最新版に更新できます。 "ファームウェア更新" (P. 0)
工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻します。 "工場出荷" (P. 0)

