
撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

グループ表示や日付検索を解除してください。

"目的の映像を探す" (P. 0)

メディア設定メニューの"動画スロット選択"や["@TREX[OSDQ:
3030CTnqflgmby:3030STcxdiyyur]静止画スロット選択]を変更してください。(別のメディアのファイルは表示されません。)

"動画スロット選択" (P. 0)

"静止画スロット選択" (P. 0)

メニューの「MPG ファイル再生」を選んでください。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)

"管理情報が壊れた動画を再生する" (P. 0)