
測光エリア

明るさの基準を測るエリアを設定します。

操作方法は[こちら](#)

"明るさを測定する (エリアを設定する)" (P.0)