

## 撮影メニュー(動画)

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりできます。

設定	内容
マニュアル設定	撮影の設定を手動で設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• マニュアル撮影時のみ表示されます。</li> </ul> "マニュアル設定メニュー" (P. 0 )
イベント登録	動画撮影前に登録するとイベント(旅行、運動会など)に分類されます。 "イベントを登録して撮影する" (P. 0 )
動画画質	撮影する動画の画質を設定します。 "動画画質" (P. 0 )
ズーム倍率	ズームの最大倍率を設定します。 "ズーム倍率" (P. 0 )
感度アップ	暗いところで自動的に明るく調節します。 "感度アップ" (P. 0 )
タイムラプス撮影	一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間をかけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。 "微速度撮影をする(タイムラプス撮影)" (P. 0 )
フレームインREC	液晶画面に表示される赤枠内において被写体の明るさの変化を感知して、自動的に撮影開始および撮影停止をします。 "動きを感知し自動的に撮影する(フレームインREC)" (P. 0 )
自動記録メディア切替	記録メディアの空き容量がなくなったときに、記録メディアを切り替えて撮影を続けます。 "自動記録メディア切替" (P. 0 )
ワイド撮影切替	画面比を16:9または4:3にして撮影できます。 "ワイド撮影切替" (P. 0 )
ウィンドカット	風の音を低減します。 "ウィンドカット" (P. 0 )

