
SD カードに保存できない

カードに記録するには、メディアの設定が必要です。

"動画スロット選択" (P. 0)

ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の「SD フォーマット」でカードをフォーマット (初期化) する必要があります。

"SD フォーマット" (P. 0)