
バッテリー使用時に電源が入らない

バッテリーを充電してください。

"バッテリーを充電する" (P. 0)

本体とバッテリーの端子が汚れている場合は、綿棒のようなもので拭取ってください。

ビクター製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。

必ずビクター製のバッテリーをお使いください。