
SD-Karte kann nicht eingesetzt werden.

Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen.

"Einsetzen einer SD-Karte (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)