
Keine Anzeige von Datum/Zeit.

Stellen Sie „BILDSCHIRMANZEIGE“ im Menü entsprechend ein.

„BILDSCHIRMANZEIGE“ (☞ S. 0)

Stellen Sie „ANZEIGE AUF TV-GERÄT“ im Menü auf „EIN“.

„ANZEIGE AUF TV-GERÄT“ (☞ S. 0)