

**VIDEO-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)**

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.

Einstellung	Details
SLOT A	Speichert Videos auf der SD-Karte im Steckplatz A.
SLOT B	Speichert Videos auf der SD-Karte im Steckplatz B.

**Anzeige des Menüpunkts**

1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



3 Wählen Sie „VIDEO-SLOT AUSWAHL“ und drücken Sie .

