

---

**FEHLER AUF EINGEB. SPEICHER! (GZ-MS250/GZ-MS230)**

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Konnten Sie Ihr Problem durch die o.g. Lösung nicht beseitigen, sichern Sie Ihre Dateien und wählen Sie im Medieneinstellungsmenü „FORMAT.EING.SPEICHER“. (Alle Daten werden gelöscht werden.)

"FORMAT.EING.SPEICHER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0 )