
DIS funktioniert nicht.

DIS funktioniert nicht, wenn Standbilder aufgenommen werden.