
Die Bewegungen sind abgehackt.

Tauschen Sie die SD-Karte aus. (Ist die SD-Karte beschädigt, können Fehler beim Lesen der Daten auftreten. Dieses Gerät wird so oft wie möglich versuchen, die Daten wiederzugeben. Hält der Fehlerzustand an, werden die Wiedergabeversuche letztendlich eingestellt.)

Führen Sie im Menü Medieneinstellungen die Option „SD-KARTE FORMATIEREN“ aus. (Alle Daten werden gelöscht werden.)

“SD-KARTE FORMATIEREN“ (S. 0)