

## Menü Medieneinstellungen

Sie können für das Aufnahmemedium zahlreiche Einstellungen treffen.

Einstellung	Details
AUFN.-MEDIUM VIDEO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest. "AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )
VIDEO-SLOT AUSWAHL	Legt den SD-Steckplatz für die Aufnahme/Wiedergabe von Videos fest. "VIDEO-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( S. 0 )
AUFN.-MEDIUM FOTO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest. "AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )
BILD-SLOT AUSWAHL	Legt den SD-Steckplatz für die Aufnahme/Wiedergabe von Standbildern fest. "BILD-SLOT AUSWAHL (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" ( S. 0 )
FORMAT.EING.SPEICHER	Löscht alle Dateien im eingebauten Speicher. "FORMAT.EING.SPEICHER (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )
SD-KARTE FORMATIEREN	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte. "SD-KARTE FORMATIEREN" ( S. 0 )
EINBAUSPEICH.LÖSCHEN	Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen. "EINBAUSPEICH. LÖSCHEN (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )