

---

## HELLIGKEIT EINST.

Zur Einstellung der allgemeinen Bildschirmhelligkeit.  
Details zur Bedienung  
"Anpassen der Helligkeit" (  S. 0 )