
ZU VIELE ORDNER

- ① Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf einen PC oder ein anderes Gerät. (Sichern Sie Ihre Dateien.)
- ② Wählen Sie im Medieneinstellungsmenü unter „FORMAT.EING.SPEICHER“ (GZ-MS250/GZ-MS230) oder „SD-KARTE FORMATIEREN“ (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) die Option „DATEI + VERWALTUNGSNR.“. (Alle Daten im eingebauten Speicher bzw. auf der SD-Karte werden gelöscht.)