

## AUTO AUFNAHMEMEDIUM


Schaltet zum Fortsetzen der Aufnahme auf ein anderes Aufnahme-  
medium um, wenn der Speicherplatz des aktuellen Mediums nicht ausreicht.

- Die Aufnahme wird möglicherweise durch das Umschalten des Medi-  
ums kurz unterbrochen.

Einstellung	Details
AUS	Schaltet das Aufnahme- medium nicht automatisch um.
EIN	Schaltet das Aufnahme- medium automatisch um.

## Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Videomodus aus.



2 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „AUTO AUFNAHMEMEDIUM“ und drücken Sie **OK**.

