

---

**Gerät kann bei Verwendung des Akkus nicht eingeschaltet werden.**

Laden Sie den Akku auf.

"Laden des Akkus" ( S. 0 )

Ist die Anschlussbuchse des Geräts oder des Akkus verschmutzt, reinigen Sie ihn mit einem Wattestäbchen oder ähnlichem.

Bei der Verwendung von Akkus, die nicht von JVC hergestellt wurden, kann die Sicherheit und Leistung des Geräts nicht gewährleistet werden.

Achten Sie darauf, nur JVC Akkus zu verwenden.