
FORMATIERUNGSFEHLER!

Prüfen Sie den Bedienvorgang und versuchen Sie es noch einmal.
"FORMAT.EING.SPEICHER (GZ-MS250/GZ-MS230)" (S. 0)
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.