
Bilder werden auf dem Fernsehgerät vertikal angezeigt.

Wählen Sie im Menü Anschlusseinstellungen unter „VIDEO AUSGANG“ die Option „4:3“.

„VIDEO AUSGANG“ (S. 0)

Passen Sie die Einstellungen des Fernsehbildschirms entsprechend an.