

---

**KEINE DATEIEN**

Ändern Sie die Einstellungen für „AUFN.-MEDIUM VIDEO“ oder „AUFN.-MEDIUM FOTO“ und vergewissern Sie sich, dass die Daten nicht auf das andere Medium aufgenommen werden.

"AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )

"AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( S. 0 )