
Kan inte sätta in SD-kortet.

Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll.

"Sätta in ett SD-kort (GZ-MS250/GZ-MS230)" (🔍 Sid. 0)