

Radera filer som du inte vill ha

Radera videor och stillbilder som du inte vill ha när inspelningsmedia börjar bli fullt.

Kapaciteten i inspelningsmedia kan återställas efter radering av filerna.

"Radera filen som aktuellt visas" (🗑️ Sid. 0)

"Radera valda filer" (🗑️ Sid. 0)

"Radera alla filer" (🗑️ Sid. 0)

ANMÄRKNING:

- Raderade filer kan inte återställas.
- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.

"Skydda filer" (🔒 Sid. 0)

- Se till att säkerhetskopiera viktiga filer på en PC.

"Säkerhetskopiera alla filer" (🗑️ Sid. 0)
