
Hittar inte en inspelad fil.

Stäng ned gruppvisnings- och datasökfunktioner.

"Söka efter en speciell video/stillbild" (Sid. 0)

Ändra inställningen i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" eller "INSP.MEDIA FÖR BILD". (Filer på andra media visas inte.)

"INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)

"INSP. MEDIA FÖR BILD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)

Välj "SPELA MPG-FIL" och sök sedan videon på indexskärmen. (Videofiler som har skadad styrinformation kan spelas upp.)

"Spela en video med felhanteringsinformation" (Sid. 0)