
FEL PÅ INBYGGT MINNE! (GZ-MS250/GZ-MS230)

Stäng av denna enhet och sätt på den igen.

Om ovanstående inte löser problemet säkerhetskopierar du alla filer och kör "FORMATERA INB. MINNE" på mediainställningsmenyn. (Alla data raderas.)

"FORMATERA INB. MINNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (🔍 Sid. 0)