

---

**Rörelsen är ryckig.**

Byt ut SD-kortet. (om SD-kortet är skadat, uppstår svårigheter med att läsa data. Denna enhet kommer att försöka spela upp så mycket som möjligt, men den kommer eventuellt att stoppa om tillståndet består.)

Kör "FORMATERA SD-KORT" i medieinställningsmenyn. (Alla data raderas.)

"FORMATERA SD-KORT" (  Sid. 0 )