

INSP. MEDIA FÖR BILD (GZ-MS250/GZ-MS230)

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder.

Inställning	Detaljer
INBYGGT MINNE	Spelar in stillbilder i videokamerans inbyggda minne.
SD-KORT	Spelar in stillbilder på SD-kortet.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "INSP.MEDIA FÖR BILD" och berör .

