

Mediainställningmeny

Du kan göra olika inställningar för inspelningsmedia.

Inställning	Detaljer
INSP.MEDIA FÖR VIDEO	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för videor. "INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)
VAL AV VIDEOUTTAG	Ställer in SD-kortfack för inspelning/uppspelning av videor. "VAL AV VIDEOUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (Sid. 0)
INSP.MEDIA FÖR BILD	Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder. "INSP. MEDIA FÖR BILD (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)
VAL AV BILDUTTAG	Ställer in SD-kortfack för inspelning/uppspelning av stillbilder. "VAL AV BILDUTTAG (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (Sid. 0)
FORMATERA INB. MINNE	Raderar alla filer i det inbyggda minnet. "FORMATERA INB. MINNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)
FORMATERA SD-KORT	Raderar alla filer på SD-kortet. "FORMATERA SD-KORT" (Sid. 0)
RADERA INBYGGT MINNE	Kör den här processen när du ska kassera denna enhet eller lämna över den till en annan person. "RADERA INBYGGT MINNE (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)