
Kan inte kopiera till SD-kortet.

För att spela in till kortet, måste medieinställningar utföras.

"INSP. MEDIA FÖR VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (Sid. 0)

Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

"FORMATERA SD-KORT" (Sid. 0)