

JUSTERA KLOCKA

Återställer aktuell tid eller ställer in lokal tid vid användning av denna enhet utomlands.

Detaljer

"Inställning av klockan" (🕒 Sid. 0)

"Inställning av klockan på lokal tid vid resor" (🕒 Sid. 0)

"Inställning av sommartid" (🕒 Sid. 0)