
KVANTITETSGRÄNS FÖR FIL ÖVERSKREDS

- ① Flytta filerna eller mapparna till en dator eller annan enhet. (Säkerhetskopiera dina filer.)
- ② Välj "FILNR + HANTERINGSNR" för "FORMATERA INB. MINNE" (GZ-MS250/GZ-MS230) eller "FORMATERA SD-KORT" (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) på mediainställningsmenyn. (Alla data i det inbyggda minnet eller på SD-kortet raderas.)