
Bilderna projiceras vertikalt på TV.

Sätt "VIDEOUTGÅNG" i anslutningsinställningsmenyn på "4:3".

"VIDEOUTGÅNG" ( Sid. 0)

Justera TV-skärmen motsvarande.