

DATUMVISNING, STIL

Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H).

1 Berör  för att komma till menyn.



2 Välj "VISA INSTÄLLNINGAR" och berör .



3 Välj "DATUMVISNING, STIL" och berör .



4 Ställ in stil för visningen av datum och tid.



- För datum kan du välja alla format från "månad.dag.år", "år.månad.dag" och "dag.månad.år".
- För tid kan du välja format från "12h" och "24h".
- Berör funktionsknapparna "←" / "→" för att flytta markören.
- Efter inställning, berör .