

Inspelningsmeny (video)

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

Inställning	Detaljer
MANUELLA INSTÄLLNINGAR	Inspelningsinställningar kan ändras manuellt. De visas bara när du spelar in i manuellt läge. "Manuell tagning" (F Sid. 0)
LJUS	Slår på/av lampan. "LJUS (GZ-MS250/GZ-MS230GZ-MS216/GZ-MS215)" (F Sid. 0)
REGISTRERA HÄNDELSE	Grupperar dina videor i kategorier (till exempel "Resor", "Sportevenemang") som registreras för filen före inspelning. "Registrera filer i kategorier före tagning" (F Sid. 0)
VIDEOKVALITET	Ställer in videokvalitet. "VIDEOKVALITET" (F Sid. 0)
ZOOM	Ställer in max zoomomfång. "ZOOM" (F Sid. 0)
FÖRSTÄRKNING UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker. "FÖRSTÄRKNING UPP" (F Sid. 0)
INTERVALLINSPELNING	Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall. "Spela in i intervall (INTERVALLINSPELNING)" (F Sid. 0)
AUTOINSPELNING	Aktiverar enheten att starta eller stoppa inspelning automatiskt genom att känna av ändringarna i ljusstyrka inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen. "Automatisk inspelning med rörelseavkänning (AUTOINSPELNING)" (F Sid. 0)
AUTOBYT INSP. MEDIA	Växlar till ett annat inspelningsmedia för att fortsätta inspelningen om utrymmet på det första inspelningsmediet som används tar slut. "AUTOBYT INSP. MEDIA" (F Sid. 0)
VÄLJ FORMAT	Inspelningar kan göras med bildförhållande 16:9 eller 4:3. "VÄLJ FORMAT" (F Sid. 0)
VINDFILTER	Minskar vindbrus. "VINDFILTER" (F Sid. 0)