
Nelze vložit SD kartu.

Ujistěte se, že nekládáte kartu obráceně.
"Vložení SD karty (GZ-MS250/GZ-MS230)" (str. 0)