

**BYLO DOSAŽENO HORNÍHO LIMITU ZAZNAMENATELNÉHO  
POČTU SLOŽEK/SOUBORŮ**

- ① Přesuňte soubory nebo složky do osobního počítače nebo jiného zařízení. (Zazálohujte své soubory.)
- ② Zvolte „Č. SOUBORU + SPRÁVY“ v „FORM. VEST. PAMĚŤ“ (GZ-MS250/GZ-MS230) nebo „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210) v menu nastavení média. (Všechna data ve vestavěné paměti nebo na SD kartě budou smazána.)