

---

**CHYBA VE VESTAV. PAMĚTI! (GZ-MS250/GZ-MS230)**

Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Pokud výše uvedený krok problém nevyřeší, zázalohujte svoje soubory a proveďte „FORM. VEST. PAMĚŤ“ v menu nastavení média. (Všechna data budou smazána.)

"FORM. VEST. PAMĚŤ (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( str. 0 )