


---

**Delší čas se zobrazuje stále stejný obraz.**

Vyměňte SD kartu. (Pokud je SD karta poškozena, dochází k problémům při čtení dat. Tento přístroj se pokusí přehrát co možná nejvíce, ale pokud problém přetrvává, zastaví se.)

Proveďte „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v menu nastavení média.

(Všechna data budou smazána.)

"FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD" (  str. 0 )