

**Ověření systémových požadavků (průvodce)**

V nabídce „Start“ klikněte pravým tlačítkem na „Computer“ (nebo „Tento počítač“) a zvolte „Properties“ pro ověření následujících položek.

**Windows Vista/Windows 7**

- Prohlédněte si provozní pokyny obsažené v animaci Podrobný návod k obsluze.

**Windows XP**

- Prohlédněte si provozní pokyny obsažené v animaci Podrobný návod k obsluze.

	<b>Windows Vista/Windows 7</b>	<b>Windows XP</b>
OS	Windows Vista Home Basic nebo Home Premium (pouze předinstalované verze)Windows 7 Home Premium(pouze předinstalované verze) Service Pack 2 32/64-bitová verze	Windows XP Home Edition nebo Professional (pouze předinstalované verze)Service Pack 3
Procesor	Procesor Intel Core Duo 1,5 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium 4 1,6 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium M 1,4 GHz nebo vyšší	Procesor Intel Core Duo 1,5 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium 4 1,6 GHz nebo vyšší Procesor Intel Pentium M 1,4 GHz nebo vyšší
RAM	Alespoň 1 GB (1 024 MB)	Alespoň 512 MB

**POZNÁMKA:**

- Pokud váš osobní počítač nesplňuje uvedené systémové požadavky, nelze zaručit funkčnost dodaného softwaru.
- Pro více informací kontaktujte výrobce vašeho počítače.