

## Menu nastavení média

Můžete provést některá nastavení pro záznamová média.

Nastavení	Podrobnosti
ZÁZN. MÉDIA VIDEO	Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro videa. "ZÁZN. MÉDIA VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0 )
VÝB. SLOTU PRO VIDEO	Nastavuje záznamový/přehrávací SD slot pro videa. "VÝB. SLOTU PRO VIDEO (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ str. 0 )
ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU	Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky. "ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0 )
VÝB. SLOTU PRO FOTO.	Nastavuje záznamový/přehrávací SD slot pro statické snímky. "VÝB. SLOTU PRO FOTO. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)" (☞ str. 0 )
FORM. VEST. PAMĚŤ	Smaže všechny soubory z vestavěné paměti. "FORM. VEST. PAMĚŤ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0 )
FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD	Smaže všechny soubory na SD kartě. "FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD" (☞ str. 0 )
VYMAZAT VEST. PAMĚŤ	Proveďte tuto operaci před úplnou likvidací přístroji nebo před prodejem videokamery jiné osobě. "VYMAZAT VEST. PAMĚŤ (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☞ str. 0 )