

Nelze kopírovat na SD kartu.

Abyste mohli na kartu nahrávat, je nutné provést nastavení média.

"ZÁZN. MÉDIA VIDEO (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☰ str. 0)

Pokud chcete použít kartu, která byla předtím použita na jiném zařízení, musíte ji zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ z nastavení média.

"FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD" (☰ str. 0)