

Volitelné příslušenství

Pokud použijete baterie, které nejsou součástí příslušenství, můžete nahraovat déle.

Název výrobku	Popis
Baterie <ul style="list-style-type: none"> • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E 	<ul style="list-style-type: none"> • Umožňují delší dobu záznamu než baterie, která je součástí příslušenství této přístroji. Lze je rovněž využít jako náhradní baterie.
Nabíječka baterie <ul style="list-style-type: none"> • AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> • Umožňuje nabití baterie bez použití tomuto přístroji.

POZNÁMKA:

- Více informací získáte v katalogu.
- S touto tomuto přístroji je jako součást příslušenství dodávána baterie BN-VG107E.
- Kopírování souborů připojením tohoto přístroje k zapisovatelné DVD jednotce není podporováno.

Přibližný čas záznamu (při použití baterie)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG107E (součástí příslušenství)	50 min	1 hod 30 min
BN-VG114E	1 hod 40 min	3 hod 5 min
BN-VG121E	2 hod 35 min	4 hod 40 min

- Výše uvedené hodnoty platí v případě, že je volba „SVĚTLO“ nastavena na „VYPNUTO“ a „PODSVÍCENÍ MONITORU“ na „STANDARDNÍ“.
- Skutečná doba záznamu může být kratší, pokud používáte transfokaci nebo záznam opakovaně zastavujete.
(Doporučujeme, abyste měli připraveny baterie na trojnásobek předpokládané doby záznamu.)
- Při dosažení konce životnosti baterie se doba záznamu zkrátí, i když je baterie plně nabitá.
(Vyměňte baterii za novou.)