

---

### **NASTAV DATUM/ČAS!**

Připojte síťový adaptér, nabíjejte baterii více než 24 hodin a poté nastavte čas. (Pokud se hlášení objevuje stále, je vybitá baterie hodin. Obráťte se na nejbližšího prodejce JVC.)

"Nastavení hodin" (☰ str. 0 )