

CHYBA MAZÁNÍ DAT (GZ-MS250/GZ-MS230)

Ověřte postup a pokuste se ho provést ještě jednou.
"VYMAZAT VEST. PAMĚŤ (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( str. 0)
Vypněte a znovu zapněte přístroji.