

CHYBA FORMÁTOVÁNÍ!

Ověřte postup a pokuste se ho provést ještě jednou.

"FORM. VEST. PAMĚŤ (GZ-MS250/GZ-MS230)" ( str. 0)

Vypněte a znovu zapněte přístroji.