

ŽÁDNÉ SOUBORY NEJSOU K DISPOZICI

Změňte nastavení v menu „ZÁZN. MÉDIA VIDEA“ nebo „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“ a ověřte, že se soubory nezaznamenávají na jiné médium.

"ZÁZN. MÉDIA VIDEA (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☰ str. 0)

"ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU (GZ-MS250/GZ-MS230)" (☰ str. 0)