
Nem lehet az SD kártyát behelyezni.

Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be.

"SD kártya behelyezése (GZ-MS250/GZ-MS230)" (E-0 . old.)