
A dátum/idő nem jelenik meg.

Állítsa be a „KÉPERNYŐMENÜ” opciót a menüben ennek megfelelően.

„KÉPERNYŐMENÜ” (🔍 0 . old.)

Állítsa be a(z) „BE” opciót a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” menüben.

„KIJELZÉS TÉVÉN” (🔍 0 . old.)