

VIDEÓREKESZ KIVÁL. (GZ-MS216/GZ-MS215/GZ-MS210)

Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
A REKESZ	A videókat az A bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.
B REKESZ	A videókat a B bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „VIDEÓREKESZ KIVÁL.” elemet és érintse meg az  gombot.

